

Dekor L 2 (Vollbunt)



Art.-Nr.	Artikel	Größe
001/20	Vase normal	ca. 20 cm h
006/13	Krug normal	ca. 13 cm h
015/3	Milchtopf Nr. 3	ca. 0,75 l
021/3	Knopfschüssel Nr. 3	ca. 12,5 cm d
030	Schnapsseidel	ca. 7 cm h
038	Eierbecher gerade	ca. 5 cm h
043	Gebäckdose flach	ca. 9 cm h
053	Schmalztopf	ca. 13,5 cm d
063	Schnapsbecher	ca. 5 cm h
064/2	Suppentasse	ca. 12,5 cm d
064/3	Suppenunterteller	ca. 17 cm d
065/1	Brottopf rund klein	ca. 30 cm d
067	Löffeltopf mit Henkel	ca. 1 Liter
072	Kaffeetopf gerade	ca. 1/4 Liter
072/1	Kaffeetopf Pulsnitzer Form	ca. 1/4 Liter
073/2	Kaffeetopf böhmische Form Nr. 2	ca. 3/8 Liter
074/3	Kaffeetopf Tassenform Nr. 3	ca. 1/2 Liter
082	Mülschale	ca. 14,5 cm d
091/2	Butterdose tief	ca. 6 cm h
107	Erdnußmaus	ca. 12 cm h
112/1	Fischdose klein	ca. 2,5 cm h
117	Eiertrenner	ca. 8 cm h

Alle Artikel sind in jedem Dekor erhältlich, unabhängig davon, in welchem Dekor der Artikel abgebildet ist.

Dekor SP 7 (Dreipunkt)

